

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR LACKIERTE NEXT STEP-BÖDEN

Hochwertige von Barlinek werden aus echtem Holz hergestellt. Diese Böden zeichnen sich durch einen hohen Nutzwert und ästhetische Werte aus.

Der Hersteller erteilt eine Garantie, wenn die verlegten Böden gemäß seinen Anweisungen verwendet werden:

1. Die Raumtemperatur für Holzböden sollte zwischen 18°C und 24°C liegen
2. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte zwischen 45% und 60% liegen
3. Die maximale Temperatur an der Oberfläche der auf der Fußbodenheizung montierten Dielen sollte 29°C nicht überschreiten. Das Verlegen von Teppichen, Läufern oder das Aufstellen von Möbeln ohne FüÙe mit einer Mindesthöhe von 10 cm ist auf Fußböden mit Fußbodenheizung verboten.
4. Die Bodenpflege sollte nur mit geeigneten Mitteln durchgeführt werden: „Protector Komplet“, „Protector Blask“, sowie „Protector Konzentrat“. Informationen über die Art und Häufigkeit der Bodenpflege finden Sie auf der Verpackung der Pflegeprodukte und auf den Webseiten www.Barlinek.com. Die Verwendung anderer Pflegemittel kann zur Beschädigung der Lackschicht, zur Veränderung der Lackfarbe, zur Bildung von Flecken, zur Veränderung der Gleitfähigkeit der Bodenoberfläche, zur Veränderung des Glanzes führen.
5. Die derzeitige Pflege sollte sich auf das normale Saugen oder Kehren des Bodens beschränken.
6. Die Häufigkeit der Bodenpflege hängt von der Benutzungsintensität ab.
7. Auf Bodenflächen aufgetragener Sand sollte schnell entfernt werden. Der aufgetragene Sand verursacht Kratzer auf der Lackschicht und kleine Dellen und Kratzer auf der Holzoberfläche.
8. Vor und hinter Eingangstüren und Terrassentüren sollten Wischer, die Sand, Wasser und andere Verunreinigungen effektiv entfernen, in einem Raum mit Holzboden aufgestellt werden.
9. Das Produkt darf in Küchen, Badezimmern und in anderen Feuchträumen verlegt werden. Damit stehendes Wasser auf der Oberfläche keine Spuren/Ablagerungen hinterlässt und nicht unter den Boden eindringt (was Pilzbefall, Schimmel und Geruchbelästigung nach sich ziehen kann) alle verschütteten Flüssigkeiten müssen sofort, bevor sie verdampfen, aufgewischt werden. Darüber hinaus sollte die umlaufende Dehnungsfuge hydrophob imprägniert werden (z.B. mit Silikon). Ein Randabstand ist an den Wänden, Duschkabinen, Badewannenverkleidung, den Kloschüsseln und anderen fest mit dem Boden verbundenen Gegenständen einzuhalten. Bei der Verlegung des Boden in Badezimmern, Waschräumen oder in ähnlichen Bereichen muss der Boden mit dem Untergrund mit einem von Barlinek empfohlenen Spezialkleber verklebt werden
10. Trockene, weiche Bürsten, ein Staubsauger mit weicher Bürste sollte zur Entstaubung verwendet werden. Sie können auch ein leicht feuchtes Tuch ~~mit oder ohne „Protectora Konzentrat“ verwenden~~. Auf keinen Fall dürfen nach der Reinigung nasse Spuren auf dem Boden zurückbleiben.
11. Filzpolster sollten auf allen Möbeln und anderen Inneneinrichtungen, die in direktem Kontakt mit dem Boden stehen, angebracht werden.
12. Es ist obligatorisch, Schutzmatte aus Kunststoff oder Teppiche zu verwenden, die den Holzboden vor mechanischen Beschädigungen unter Stühlen und anderen Möbeln mit Rollen schützen. Überprüfen und entfernen Sie sofort jeden Sand oder sonstigen Schmutz, der unter die Schutzmatte gelangt. Wenn diese Art von Schmutz nicht entfernt wird, zerkratzt der Lack unter der Schutzmatte.
13. Auf keinen Fall darf der Holzboden mit PE-Folie oder anderen feuchten und luftdichten Materialien abgedeckt werden.
14. Holz auf den Dielen, die Licht (UV-Strahlen) ausgesetzt sind, verändert seine Farbe.
15. Andernfalls erlischt die Garantie auf das Material und den Service sofort.
16. Fußbodendielen "Next Step" können auf wassergeführtem oder elektrischem Fußbodenheizung verlegt werden. **WICHTIG** Zulässig sind ausschließlich elektrische oder Warmwasser- Fußbodenheizung, deren Heizsysteme im Estrich eingebaut sind. Die Wärmequelle muss zum Fußbodenbelag einen Mindestabstand von 15 mm aufweisen. Als einzige Montageart wird das Verkleben mit dem Untergrund zugelassen.
17. Vor der Verlegung der Laminatbretter auf der Fußbodenheizung sollte der Investor die Fußbodenheizung gemäß dem „Protokoll der Fußbodenheizung“ durchführen. Das ausgefüllte und unterschriebene „Protokoll der Fußbodenheizung“ ist dem Garantieschein beigefügt. Andernfalls erlischt die Garantie auf das auf der Fußbodenheizung verlegte Brett.
18. Im schwimmenden System wird empfohlen, Unterböden mit einem CS-Parameter (statische Belastung) von mindestens 220kPa zu verwenden, die von Barlinek angeboten werden. Der Einsatz von anderen Materialien kann zur fehlerhaften Verlegung des gesamten Bodens und zur Einschränkung der Garantiebedingungen führen.
19. Informationen zur Verlegung der Next Step-Diele auf der Fußbodenheizung finden Sie in der Montageanleitung und auf der Website www.Barlinek.com

WICHTIG: Es obliegt dem Nutzer/Investor, das Reinigungspersonal mit den oben beschriebenen „Nutzungsbedingungen von lackierten NEXT STEP-Böden“ vertraut zu machen.